

**Autotransformateur Variable / Variable Autotransformer** **ATV1-10-N-M**



NORME / NORM :

NOMBRE DE PHASE / PHASE NUMBER : **Monophasé**

ENTRÉE / INPUT VOLTAGE : **240V**

SORTIE / OUTPUT VOLTAGE : **0-270V**




INTENSITÉ SORTIE / OUTPUT INTENSITY : **10A**

PROTECTION / DEGREE OF PROTECTION : **IP00**



Photo non contractuelle

**ENCOMBREMENTS / DIMENSIONS**



B =	175.mm
A =	195.mm
H =	185.mm
Masse / Mass =	8.5kg